

АУТ-Техника

# Автомобильный видеорегистратор AVT ADVR C9

## Возможности

- I . Онлайн просмотр видео
- II . Мониторинг
- III . Просмотр записи на карте памяти
- IV . Удалённая запись на телефон
- V . Возможность удобной настройки
- VI . SIM карта
- VII . Возможность делиться записями
- VIII . **Как вставить СИМ карту**






## Регистрация в мобильном приложении


Необходимо скачать на смартфон мобильное приложение. Для IOS скачайте с App Store IMERCAR для Android сканируйте од



Откройте приложение Выберите username Login Кликните Register, введите номер телефона и пароль



После регистрации приложение автоматически перейдёт в режим авторизации, затем авторизуйтесь введёнными логином и паролем , войдёте в первый интерфейс



## Соединение с прибором


Найдите на вашем телефоне точку доступа регистратора с 4 цифрами номера IMEI . Пароль: 12345678, затем добавьте прибор

Сервер для отслеживания местоположения и просмотра видео с ПК  
[login.szime.com/admin?locale=en\\_US](http://login.szime.com/admin?locale=en_US)



## 2. Просмотр

После подключения нажмите на просмотр на интерфейсе, появится изображение



- ① GPS знак
- ② SD Card знак
- ③ Уровень сигнала
- ④ Защита записи
- ⑤ Выключение звука
- ⑥ Запись
- ⑦ Переключение между камерами
- ⑧ Кнопка записи
- ⑨ Запись видео
- ⑩ Start/Stop просмотра видео
- ⑪ Включение полного экрана

### 3. Видео

**Защита записи :** При ударе видео автоматически сохраняется

**Кнопка замка:** Включение и выключение защиты записи

**Запись звука :** по умолчанию запись звука включена, кнопкой можно отключить.

**Start/Stop Просмотра:** Остановка просмотра.

**Сделать фото:** сохранить фото с камеры на карту памяти

**Запись видео:** Значок записи мигает при записи

**Переключение между камерами:** При просмотре передней камеры нажмите на глазок, на экране появится изображение с задней камеры и наоборот.

**Full screen toggle:** Для изображения во весь экран нажмите на кнопку в верхнем правом углу экрана ◦

## **Мониторинг**

### **1. Мониторинг в реальном времени**

Кликните “get real-time picture” или ”get real-time video”, для получения фото или видео в реальном времени.


### **2. Определение позиции**

Местоположение прибора будет видно на карте интерфейса мониторинга.

**АУТ-ТЕХНИКА**

## Просмотр записи

Нажмите “playback” в интерфейса, увидите файлы с записями на SD диске :




Файлы с фото и видео с передней и задней камеры будут расположены отдельно.

Для просмотра видео кликните на файл.

## Мобильные файлы

Кликните “mobile file” на главном интерфейсе для просмотра записей на вашем смартфоне :



Для просмотра видео кликните на файл.

Кликните кнопку “select” в правом верхнем углу экрана , вы можете удалить файлы.

## Настройки

Нажмите “Setting” в главном интерфейсе для настройки:



- **Сигнализация на удар:** для отключения выключите значок.
- **Vibration level :** уровень вибрации для срабатывания сигнализации

- **Audio:** Установите нужный уровень громкости.
- **Device information:** Check device GPS information, format SD card.
- **WIFI hotspot password modification:** можно изменить пароль Wi-Fi по умолчанию.
- **Restore factory setting:** Возврат к заводским настройкам

AVT-Техника